

Notice de montage

TANK[®]

Support immatriculation latéral

TTANSCTTKM37

Indian SCOUT



1) Prendre les deux pièces principales pour composer le bras et visser.

Attention, l'ouverture pour passer l'éclairage de plaque doit être en bas à droite.



4) a/ Placer le câble de l'éclairage entre les deux trous du support de plaque.

b/ Glisser les écrous dans les fentes du bras et visser.



2) a/ Chauffer la gaine thermo rétractable.

b/ Passer le câble et visser l'éclairage au support de plaque.



5) a/ Glisser le câble de l'éclairage de plaque dans la gorge prévu à cet effet.

b/ Visser la plaquette pour immobiliser le câble.



3) Faire passer le câble de l'éclairage de plaque à travers le bras dans le trou prévu à cet effet.



6) a/ Placer le support sur le côté gauche en réutilisant l'axe de roue d'origine.

b/ Faire le raccord de l'éclairage de plaque.